# Skrócony Opis Programu MetroSet 2

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen:



Ekran konfiguracji:

Metroset v. 3. 2.0. 33 900	Series Glob	al Defaults				
File Com Interface Scanner Selectio	n Options To	ols Windows He	alp			
Open File	Download	Download All	Print Barcodes	Global Defaults	Screen Defaults	Terminal Window
Scanner Functions						
🚊 Operations						
Interface						
- Host Controls						
Beeper/LED						
- Delay/Stand Options						
- OFC/EAN						
- Code 39/93						
Code 128						
Codabar						
- MSI/UK Plessey						
- Code 11/Telepen						
Misc/Code Length						
🖻 Data Formatting						
Prefix/Suffix's						
User Defined Pre/Sur						
Auxiliary Mode Setup						
Leselved Codes						

Zrzut ekranu przedstawia menu konfiguracji skanera. Możemy stąd zmieniać ustawienia urządzenia, pobierać i wysyłać je do/ze skanera, drukować kody kreskowe, oraz uzyskać bieżące ustawienia skanera. Można również zapisać ustawienia do pliku lub otworzyć istniejący plik ustawień. W pasku menu na górze znajdują się następujące opcje:

- 1. File Plik- do wyboru mamy wczytanie plików menu, zapisanie bieżących zmian, wydruk ustawień konfiguracji, powrót do ekranu wyboru skanera albo wyjście z programu.
- 2. Com Interface Porty Com- w menu tym można wybrać odpowiedni port do którego skaner jest podłączony.
- 3. Scanner Selection Wybór Skanera- menu pozwalające na zmianę typu skanera bez powrotu do okna wyboru. Proszę pamiętać gdy wybierzemy nowy skaner wszystkie aktualne zmiany jeśli nie były zapisane zostanę utracone.
- 4. Options Opcje menu pozwala włączyć i wyłączyć automatyczne zapisywanie ustawień(confirmation prompts), są tam również opcje związane z kodami kreskowymi.
- 5. Tools Narzędzia menu pozwala na korzystanie z edytora map bitowych, jest tam tabela kodów ASCII, tabela rozszerzonych kodów dla Prefix/Surfix, możemy także wyświetlić bieżące ustawienia skanera.
- 6. Windows Okna- menu pozwala na zmianę wyglądu wyświetlanych okien.
- 7. Help Pomoc programu MetroSet2.

Szczegółowy opis poszczególnych opcji z działu Tools:

Edytor map (funkcja dla zaawansowanych) :

Address:	0	Value: [ (decimal)	85 🛨
Bi	ts		
	7654	3210	
		0101	

Edytor map bitowych jest narzędziem, które pozwala na manipulowanie bitami pod różnymi adresami. Edytora tego proszę używać tylko i wyłącznie jeśli znają Państwo dokładny adres ponieważ można nieodwracalnie zmienić ustawienia – a co za tym idzie uszkodzić urządzenie.

Tabela kodów ASCII:

HEX	Decimal	Character		
0	0	NUL		
1	1	SOH		
2	2	STX		
3	3	ETX		
4	4	EOT		
5	5	ENQ		
6	6	ACK		
7	7	BEL		
8	8	BS		
9	9	HT		
Α	10	LF		
В	11	VT		
С	12	FF		
D	13	CR		
E	14	SO		
F	15	QI		

Tabela pozwala na przeglądanie kodów znaków ASCII wraz z ich odpowiednikami z systemu szesnastkowego oraz systemu dziesiętnego.

Tabela rozszerzonych kodów dla Prefix/ Surfix:

Key	AT Scan Code	XT Scan Code	Prefix/Suffix Value (Hex = Decimal)	t
UP ARROW	75H	48H	80H = 128	1
DOWN ARROW	72H	50H	81H = 129	1
RIGHT ARROW	74H	4DH	82H = 130	1
LEFT ARROW	68H	4BH	83H = 131	1
INSERT	70H	52H	84H = 132	1
DELETE	71H	53H	85H = 133	
HOME	6CH	47H	86H = 134	
END	69H	4FH	87H = 135	
PAGE UP	75H	48H	88H = 136	
PAGE DOWN	7AH	51H	89H = 137	
RIGHT ALT	11H	14H	8AH = 138	1
RIGHT CTRL	75H	48H	8BH = 139	1
RESERVED	00H	00H	8CH = 140	1
RESERVED	00H	00H	8DH = 141	1

Bieżące ustawienia:

B Scanner Sett	ings	2 🔀
Scanner Se (right click	ettings that Differ fro on item in list to pr	om Defaults int bar code)
Enable PDF 417 Dual Field Codaba Enable Airline 2 of Enable Matrix 2 of	r 5 (15 digit) 5	
Save	Copy to Clipboard	Print Settings List

Pasek narzędzi, poniżej paska menu, znajdują się następujące przyciski:

- 1. Open File Otwórz plik pozwala na otwarcie pliku konfiguracji.
- 2. Upload Wyślij wysyła ustawienia ze skanera do komputera.
- 3. Download Pobierz pobiera ustawienia z komputera do skanera.
- 4. Download All Pobierz wszystko- pobiera ustawienia ze wszystkich podłączonych skanerów.
- 5. Print Barcodes Drukowanie kodów umożliwia wydruk kodów kreskowych konfiguracji.
- 6. Global Defaults Ustawienia domyślne przywrócenie ustawień domyślnych.
- 7. Screen Defaults Ekran ustawień domyślnych pozwala załadować ustawienia domyślne dla danego ekranu ustawień które jest otwarte.
- 8. Terminal Window Okno portu jest to okno w którym możemy zobaczyć wszystkie informacje które są przekazywane przez port RS pomocne w sprawdzaniu działania czytnika w wersji RS.

Po lewej stronie ekranu, mamy menu skanera wraz z jego aktualnymi ustawieniami. Kliknięcie na element na tej liście spowoduje wyświetlenie ekranu wraz z ustawieniami szczegółowymi. W tym menu są dostępne wszystkie możliwe opcje które można dowolnie zmieniać. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany ustawień w programie będą zaktualizowane w skanerze dopiero po wysłaniu ich do urządzenia (funkcja Download)

🛚 Metroset v. 3. 2. 0. 33 900 Series Global Defaults							
File Com Interface	Scanner Selection	Options Tool	s Windows H	elp			
Open File	Upload	Download	Download All	Print Barcodes	Global Defaults	Screen Defaults	Terminal Window
Scanner Functions  Operations Interface Host Controls Beeper/LED Delay/Stand Misc Code Types UPC/EAN Code Supple Code 39/93 12of5 Code 128 Codabar MSI/UK Ples Code 11/Tel Misc/Code L Code 11/Tel Misc/Code L Code ID's User Definec Auxiliary Moc Reserved Codes	s Options ments epen ength s I Pre/Suf le Setup						

## Opis błędu

Czytnik wyświetla wiązkę czytającą. Po przeskanowaniu kodu kreskowego skaner wydaje dźwięk potwierdzający przeczytanie kodu, jednak nic się nie przesyła do kasy/komputera.

Prawdopodobna przyczyna

Zła konfiguracja wewnętrzna czytnika – należy z książki programowania skanera wczytać wartości domyślne (Recall defaults).

Uszkodzony interfejs komunikacyjny lub kabel komunikacyjny – należy wymienić uszkodzony podzespół w Autoryzowanym Serwisie.

Zła konfiguracja hosta – należy sprawdzić konfigurację kasy lub programu komputerowego.

# Opis błędu

Skaner po przeskanowaniu kodu nie przesyła danych do hosta i zapala się czerwona kontrolka. Czytnik "zawiesza się "i wyłącza się wiązka skanująca.

Prawdopodobna przyczyna

Zła konfiguracja wewnętrzna urządzenia. Spróbować wczytać wartości domyślne (Recall defaults).

Uszkodzenie płyty głownej – uszkodzony podzespół należy wymienić w Autoryzowanym Serwisie.

# **Opis problemu**

Posiadamy czytnik z interfejsem klawiaturowym, który chcemy podłączyć do kasy, która posiada tylko interfejs RS. Czy wystarczy zmienić kabel ?.

#### Odpowiedź

Nie wystarczy wymiana samego kabla, należy wymienić również interfejs komunikacyjny w skanerze. Chyba, że posiadamy skaner w wersji multiinterfejsowej (kilka portów komunikacyjnych).

### **Opis problemu**

Jak ustawić skaner, aby przed (lub za) przeczytanym kodem wstawiał inny znak (np. literę "K" lub inny znak z tabeli ASCII).

### Odpowiedź

Aby wstawić dowolny znak z tabeli ASCII przed lub za przeskanowanym kodem, należy w czytniku uaktywnić funkcję przedrostków (prefiks lub sufiks). Prefiks odpowiada za znaki wprowadzane przed kodem, a sufiks odpowiada za znaki wprowadzane po kodzie. Korzystamy przy tym z książki programowania skanera, sekcja Prefixes/Suffixes.