

## UWAGA:

Zmiana wielkości wprowadzanych liter następuje po naciśnięciu klawisza „CENA”.

Podgląd wprowadzanych haseł następuje po naciśnięciu klawisza „%”.

### 1. Sieć LAN (przez port Ethernet)

Kasy ACLAS Kos\_ON domyślnie automatycznie pobierają ustawienia z sieci LAN. Można też ustawić je ręcznie.

Wraz z kasami ACLAS Kos\_ON dostarczany jest kabel sieciowy umożliwiający podłączenie kasy do sieci LAN, routera/modemu lub komputera z dostępem do internetu.

W przypadku podłączenia do komputera kasę można bezpośrednio podłączyć do portu Ethernet komputera i udostępnić kanał WiFi komputera do transmisji danych z kasy (ustawić w udostępnianiu sieci WiFi port Ethernet).

### 2. Sieć WiFi

Kasy ACLAS Kos\_ON umożliwiają automatyczne poszukiwanie sieci i automatyczne logowanie się do zapamiętanych sieci (maksimum 10 sieci WiFi).

Kasy domyślnie automatycznie pobierają ustawienia z wybranej sieci WiFi. Można też ustawić je ręcznie.

Niezbędne ustawienia routera dla komunikacji z kasami ACLAS Kos\_ON:

Obsługiwane rodzaje sieci WiFi: **b, g, n**

Obsługiwana metoda szyfrowania: **AES**

Obsługiwany rodzaj zabezpieczeń sieci WiFi: **WPA2**

Kasa komunikuje się również z sieciami niezabezpieczonymi hasłem (należy nacisnąć wówczas klawisz „ENTER” przy pytaniu o hasło).

### 3. Sieć GSM

Kasa wymaga używania **dużej karty BEZ PINU**.

Obsługiwane są **wszystkie sieci GSM**.

Dla kas wyposażonych w kartę GPRS ACLAS wykorzystywana jest sieć PLUS z ustawieniami następujących parametrów dla transmisji GPRS (**należy użyć małych liter**):

APN: **internet**

Użytkownik: **plusgsm**

Hasło: **plusgsm**

Standardowa oferta na karty GPRS ACLAS:

Cena: **100 PLN + 23% VAT**

Aktywna przez: **2 lata**

Po upływie 2 lat kartę można aktywować na kolejne okresy.

**ACLAS Polska Sp. z o.o.**

**ul. Wrocławska 8**

**41-902 Bytom**

**tel.: 32 787 45 09; [www.aclas-polska.pl](http://www.aclas-polska.pl), [www.aclas.com.pl](http://www.aclas.com.pl)**